

Articules utilisés:

36 051 000 Moule: Pommeaux déco 34 166 000 Béton pour bijouterie 36 052 000 Kit pour couler des pommeaux déco 18pces DecoArt Chalky Finish, blanc 38 867 102 38 867 572 DecoArt Chalky Finish, anthracite 38 867 287 DecoArt Chalky Finish, rouge classique 14 562 801 Perle en verre, grand trou "Magic Flair", 12mmø

Vous avez encore besoin de: 38 434 00 Tampon éponge 69 078 000 Papier abrasif, grain 400





















Instructions:

Le moyen facile pour 3 moderniser vos tiroirs.

- Mettre la vis dans l'espaceur (il tient la vis verticalement). Maintenant tourner l'écrou sur la vis. Choisir la longueur de la vis de sorte qu'en coulant le béton, la tête de la vis est recouverte de béton. Pour ce faire, placer la vis avec l'espaceur au milieu du motif à mouler et fixer la bonne profondeur.
- Huiler le moule un peu avec de l'huile alimentaire. Alors vous pouvez couler le béton pour bijouterie (rapport de mélange: 1 partie d'eau : 5 parties de béton pour bijouterie) sur un point.
- Placer maintenant la vis avec l'espaceur au milieu du motif
- Après séchage (environ 24 heures) démouler le pommeau déco: d'abord appuyer légèrement sur le côté arrière au milieu du moule de coulée, ensuite soigneusement faire sortir en tapant. Enlever l'espaceur avec l'écrou.
- Poncer le pommeau un peu.

Pour la décoration des pommeaux, prendre un peu de peinture DecoArt Chalky avec l'éponge et tapoter doucement sur les zones surélevées de la rose et des houtons

- Mettre une perle à grand trou sur la vis, pour qu'il se forme une distance au tiroir. Ainsi le pommeau de meuble peut être mieux pris.
- Mettre la vis dans les trous du tiroir et fixer la vis avec l'écrou. Ensuite raccourcir la vis en conséguence avec un outil approprié (pince coupante à levier). Façonner les arêtes vives avec du papier abrasif ou avec une lime.

www.rayher-hobby.de

Vous trouverez les spécifications des matériaux et les instructions sur notre site internet sous Idées créatives.





